

### VOOR DE WERKEN

- **Zorg voor een ordelijke werkplaats** (bv. geen stroomkabels of waterleidingen in de weg)
- **Baken de werkzone** af met afzetlint en veiligheidsborden (minimaal 6 meter van spuitkop)
- **Zet losse, te reinigen, onderdelen vast**
- **Controleer** de installatie/apparatuur (drukloos)
  - geschikte slangen en hulpstukken (bv. maximale druk)
  - goed aangesloten aansluitslangen en hulpstukken
  - bedieningsmechanisme
  - noodstop
  - niet beschadigde schone slangen
- **Installatie/apparatuur onder druk brengen, geleidelijk tot de maximale druk, en ondertussen nagaan of er geen onregelmatigheden optreden**

### TIJDENS DE WERKEN

- Stel de druk niet hoger in dan nodig
- Schakel de installatie uit voor het verwisselen van onderdelen
- Laat elke verwonding, hoe klein ook, onmiddellijk verzorgen
- Bij volautomatisch reinigen:
  - hou altijd toezicht op het uitgevoerde werk
- Bij reinigen met hogedrukspuitpistool:
  - hou voldoende afstand van andere personen en het werkvlak (minimaal zes meter van spuitkop)
  - spuit steeds van het lichaam weg
  - spuit met de wind mee
  - hou het pistool altijd stevig vast tijdens het spuiten
  - vermijd werken in gebogen of kromme houding

### NA DE WERKEN

- Berg het toestel en de bijhorende onderdelen goed op
- Neem een douche alvorens het spuitpak uit te trekken zodat alles wordt afgespoeld en er geen contact is met overblijvende producten of stoffen op het pak
- Trek het spuitpak uit in een daarvoor voorziene ruimte

### VERBODEN

- In de richting van personen of elektrische apparatuur te spuiten
- De hogedrukreiniger te gebruiken voor het reinigen van asbesthoudende materialen
- Een hogedrukreiniger te gebruiken op een ladder

### WERKEN SIGNALEREN

Bij reinigen met hogedrukwaterstraal lopen ook omstaanders gevaar voor rondvliegende deeltjes, waterdruppels, bijtende producten, ...

Daarom is het belangrijk dat werken goed gesignaleerd worden.

- Baken de werkplaats af met een ononderbroken afzetting in de kleur geel/zwart op ten minste zes meter afstand van de spuitkop
- Plaats de nodige veiligheidsborden:



- Bij het spuiten van bundels (warmtewisselaar) en leidingen moet rekening gehouden worden met vrijkomend vuil en water aan de achterzijde. Plaats dus ook een afzetting aan de achterkant van de bundels en leidingen
- Zo nodig moet de afbakening tot onder of tot boven de spuitplaats worden uitgebreid
- Vaste spuitplaatsen (bv. een gevel) moeten voorzien zijn van een duurzame afscherming (een zeil) en afzetting