

- Avez-vous reçu et compris les instructions pour utiliser et nettoyer la trancheuse?
- Tous les accessoires de la trancheuse sont-ils disponibles?
- Avez-vous reçu vos gants?
- Ne pas utiliser la trancheuse pour couper des tomates, des concombres
- Utilisez toujours le pousse-talon lors du tranchage
- Lorsque la machine est à l'arrêt, la position du couteau doit toujours se trouver sur 0
- N'ôtez pas des restes de viande lorsque la machine fonctionne encore



- Avant de procéder au nettoyage, veillez à débrancher la prise
- Lors du nettoyage, portez toujours des gants anti-coupures
- Nettoyez/essayez toujours les lames du dos vers le tranchant



Important :

- ☞ Ne soyez pas gêné lors de l'utilisation de la trancheuse
- ☞ La machine est stable
- ☞ La trancheuse ne se trouve pas dans un passage étroit
- ☞ Il n'y a pas de passage de personnes et/ou de marchandises